

دستورالعمل اجرائی عایق دوجزئی پارسیک

با توجه به آموزش لازم در نحوه اجرا بر اساس کلیه‌های ارسالی، سایر موارد کلیدی به شرح زیر خدمتتان اعلام میگردد.

- 1- قبل از اجرای عملیات عایقکاری، بایستی زیرسازی سطح انجام گیرد. این زیرسازی شامل شستشو - غبارزدایی - اسید شویی - ترک گیری - شیب بندی - ترمیم سیمان و هر آنچه که چسبندگی بیشتر مواد عایق با سطح زیرین را ایجاد نماید، میگردد.
- 2- اجرای ماهیچه کشی افقی و عمودی برای استخر و پشت بام الزامی بوده و مانع از نفوذ آب از گوشه ها به لایه زیرین عایق در بلند مدت میگردد.
- 3- برای اجرای عایق دوجزئی نیاز به نمپاشی سطح قبل از اجرای هر لایه میباشد.
- 4- بهترین سطح برای اجرای عایق دوجزئی سطوح سیمانی و بتنی میباشد و این سطوح نبایستی خیلی صیقلی و دارای خلل و فرج باشد.
- 5- اجرای عایق دوجزئی بایستی در 5 الی 6 مرحله انجام شود و فاصله اجرای مراحل بعدی بستگی به زمان خشک شدن لایه قبلی دارد.
- 6- مدت 24 ساعت پس از اجرای دست اخر بایستی سطح مورد نظر 3 الی 4 مرتبه نمپاشی شود (خاصیت کیورینگ)
- 7- تست ابگیری بایستی 72 ساعت پس از اجرای لایه اخر انجام گردد.
- 8- خریدار میبایست حتما قبل اجرا حین اجرا و پایان اجرا نسبت به تهیه و ارسال فیلم برای شرکت اقدام نماید.