

دستورالعمل اجرائی عایق‌رنگ مولتی کاور پارسیک

با توجه به آموزش لازم در نحوه اجرا بر اساس کلیه‌های ارسالی، سایر موارد کلیدی به شرح زیر خدمتتان اعلام میگردد.

- 1- قبل از اجرای عملیات عایقکاری، بایستی زیرسازی سطح انجام گیرد. این زیرسازی شامل شستشو - غبارزدایی - چربی زدایی - اسید شویی - ترک گیری - شیب بندی - ترمیم سیمان و هر آنچه که چسبندگی بیشتر مواد عایق با سطح زیرین را ایجاد نماید، میگردد.
- 2- اجرای ماهیچه کشی افقی و عمودی برای استخر و پشت بام الزامی بوده و مانع از نفوذ آب از گوشه ها به لایه زیرین عایق در بلند مدت میگردد.
- 3- به لحاظ غلظت و میزان چسبندگی بالای رنگ، مخلوط کردن آن حتماً میبایست با میکسر یا همزن برقی انجام شود و در حین اجرای کار عملیات میکس متوقف نگردد.
- 4- عایق‌رنگ مولتی کاور بسته به سطح و کیفیت مد نظر مشتری بایستی حداقل در 2 لایه انجام شود (یک لایه استری و یک لایه نهایی).
- 5- برای اجرای استری باید بسته بندی 10 کیلویی عایق رنگ را با میزان 2.5 لیتر تینر فوری 20000 رقیق نمود و استفاده کرد و برای اجرای لایه نهایی باید با 2 لیتر تینر فوری 20000 رقیق نمود. (میزان غلیظی عایق‌رنگ بستگی به سلیقه مشتری خواهد داشت)
- 6- نحوه اجرا عایق‌رنگ مولتی کاور بایستی با غلطک و قلم مو یا مقولیز با فشار دست به صورت ضربدری انجام شود.
- 7- برای شروع اجرا به هیچ عنوان سطح نباید رطوبت و نم داشته باشد. و برای اجرا لایه نهایی حتماً بایستی لایه قبلی کاملاً خشک شده باشد.
- 8- تست ابگیری بایستی یک هفته بعد از اجرای نهایی انجام گردد.
- 9- عایق رنگ مولتی کاور برای کلیه سطوح از قبیل فلز - ایزوگام - بتن و موزاییک قابل استفاده خواهد بود.
- 10- خریدار میبایست حتماً قبل اجرا حین اجرا و پایان اجرا نسبت به تهیه و ارسال فیلم برای شرکت اقدام نماید.